

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

MIX 10 NG2

10-Kanal-Stereo-Mischsystem10-Channel-Stereo-Mixing-System

1.	Ausführung	4							
2.	Wichtige Sicherheitshinweise								
3.	Bedien- und Kontrollelemente.	6							
4.	Anschlüsse 4.1 Mikrofoneingänge 4.1.1 Vorrangschaltung ("Prior") 4.2 Tonträgereingänge 4.3 Mix-Eingang 4.4 Record Out - Aufnahmeausgang 4.5 Master Output - Summenausgang 4.6 Subgroup-Ausgang 4.7 Netzanschluss	7 7 7 7 7							
5.	Zuteilung der Eingangskanäle per Dip-Schalter	8							
6.	Inbetriebnahme	8							
7.	Fernbedienung über RS 232 7.1 Software Installation 7.2 Anschluss 7.3 Bedienung 7.3.1 Bedienfeld 7.3.2 Einstellung 7.3.3 COM 7.4 Spezifikation der RS 232 Schnittstelle	8 9 9 10							
8.	Technische Daten	16							
9.	Blockschaltbild								
Ко	nformitätserklärung	34							

Sie haben sich für das 10-Kanal-Stereo-Mischsystem MIX 10 NG2 von beyerdynamic entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch.

1. Ausführung

Das 10-Kanal-Stereo-Mischsystem MIX 10 NG2 hat 6 mischbare Mikrofoneingänge und 4 umschaltbare, der Mikrofonsumme beigemischte Tonträgereingänge mit einem gemeinsamen Summenpegelsteller (Master) und zusätzlichem Zonenausgang (Subgroup). Die Mikrofoneingänge können wahlweise als sprachgesteuerter Vorrangeingang (Prior) angewählt werden. Alle nicht als "Prior" angewählten Quellen werden dann weich ausgeblendet.

Der MIX 10 NG2 kann über die standardisierte, serielle Schnittstelle RS 232 und die mitgelieferte Software bedient werden. Der MIX 10 NG2 verfügt über eine separate 2-Band-Klangregelung und Mute-Schalter pro Mikrofoneingang. Alle Signale können über rückseitige Dip-Schalter entweder auf den Masterausgang oder den Sub-Ausgang geroutet werden. Auch der Sub-Ausgang ist über die Software regelbar. Jeder Line-Eingang verfügt über einen separaten Pegelsteller auf der Rückseite.

2. Wichtige Sicherheitshinweise





Dieses Symbol zeigt an, dass gefährliche Spannungswerte, die ein Stromschlagrisiko darstellen, innerhalb dieses Gerätes auftreten können.



Dieses Symbol zeigt an, dass die diesem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen enthält.



Schutzleiterzentralanschluss



Wechselstrom



Gefahr durch einen elektrischen Schlag bei Berührung! Lebensgefahr!

ON: Einschalten

OFF: Ausschalten

ACHTUNG

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die bei Nichtbeachtung zu einer Verletzung oder zum Tod des Anwenders führen können.

VORSICH1

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die bei Nichtbeachtung zur Beschädigung des Produkte führen können.

Allgemein

- LESEN Sie die Bedienungsanleitung.
- BEWAHREN Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- BEFOLGEN Sie die aufgeführten Bedienungs- und Sicherheitshinweise.
- Befolgen Sie bei der Installation alle Herstelleranweisungen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Haftungsausschluss

 Die Firma beyerdynamic GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Standort

- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Steckverbindungen leicht zugänglich sind.
- Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren, achten Sie darauf, dass es ausreichend gesichert ist und niemand durch ein eventuelles Herunterfallen oder Stoßen am Gerät verletzt werden kann.

Brandschutz

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Dieses könnte beschädigt werden und einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen
- Stellen Sie niemals offene Brandquellen (z.B. Kerzen) auf das Gerät.

Feuchtigkeit / Wärmequellen

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder hoher Feuchtigkeit aus. Installieren Sie es daher nicht in unmittelbarer Nähe von Swimming Pools, Duschanlagen, feuchten Kellerräumen oder sonstigen Bereichen mit außergewöhnlich hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände (z.B. Vasen oder Trinkgläser) auf das Gerät. Denn Flüssigkeiten in den Geräten können einen Kurzschluss verursachen.
- Installieren und betreiben Sie das Gerät auch niemals in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern, Beleuchtungsanlagen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.

Ventilation

- Dieses Gerät benötigt eine ausreichende Ventilation. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab. Wenn die Eigenwärme nicht abgeführt wird, kann das Gerät beschädigt oder brennbare Materialien in unmittelbarer Nähe können entzündet werden. Achten Sie daher darauf, dass die Luft durch die Lüftungsöffnungen frei zirkulieren kann und halten Sie brennbare Materialien fern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- und andere Öffnungen. Sie könnten das Gerät beschädigen und/oder sich verletzen.

Anschluss

- Das Gerät muss an eine Netzsteckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Verlegen Sie alle Kabel stets so, dass sie nicht durch scharfe Gegenstände geknickt oder gar durchgetrennt werden können.
- Verlegen Sie alle Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern und sich verletzen kann.
- Schalten Sie bei allen Arbeiten an den Ein- und Ausgängen die Stromzufuhr aus.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlusswerte mit der vorhandenen Netzstromversorgung übereinstimmen. Bei Anschluss des Systems an die falsche Stromversorgung können ernsthafte Schäden entstehen. Eine falsche Netzspannung kann das Gerät beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Nehmen Sie das Gerät bei einem Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen vom Netz.
- Wenn Sie defektes oder ungeeignetes Zubehör anschließen, kann das Gerät beschädigt werden.
- Wenn durch das Gerät eine Sicherung defekt oder ein Kurzschluss verursacht wurde, nehmen Sie es vom Netz und lassen Sie es überprüfen und reparieren.
- Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an und an den Kontaktstiften sollte sich kein Wasser oder Staub befinden. In beiden Fällen könnten Sie einen elektrischen Schlag erleiden.
- Das Netzkabel muss fest angeschlossen sein. Ist es lose, besteht Brandgefahr.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker vom Netz und/oder vom Gerät niemals am Kabel. Das Kabel könnte beschädigt werden und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
- Setzen Sie das Gerät nicht ein, wenn der Netzstecker beschädigt ist.
- Durchtrennen Sie niemals interne oder externe Schutzleiterverbindungen.
- Nehmen Sie am Netzkabel und Netzstecker keine unerlaubten Änderungen vor.

Reiniauna

- Halten Sie das Produkt staubfrei zu Ihrer eigenen Sicherheit.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchtem oder trockenem Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.

Fehlerbeseitigung / Reparatur

- Öffnen Sie nicht eigenmächtig das Gerät. Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden.
- Im Innern des Gerätes befinden sich keine Komponenten, die vom Anwender gewartet werden können.
- Überlassen Sie alle Servicearbeiten nur autorisiertem Fachpersonal.


Elektromagnetische Kompatibilität

Zur Gewährleistung der elektromagnetischen Kompatibilität dürfen nachfolgend aufgeführte Kabellängen nicht überschritten werden:

1) Audio in	3 m
2) Audio output	10 m
3) RS 232	3 m
4) REC out	1 m
5) REC in	1 m

3. Bedien- und Kontrollelemente

Vorderseite



- (1) Pegelsteller Mikrofoneingänge (**Mic 1 bis Mic 6**) mit jeweiliger Klangregelung Höhen (Treble), Tiefen (Bass) und Stummschaltung (Mute)
- (2) Pegelsteller **Line** zum Einstellen des Pegels von CD, Tape, Tuner oder Aux mit Klangregelung Höhen (Treble) und Tiefen (Bass)
- (3) Quellenwahlschalter für aktiven Line-Eingang (CD, Tape, Tuner, Aux) mit LED-Statusanzeige
- (4) **Subgroup** Lautstärkeregelung
- (5) Master Lautstärkeregelung
- (6) LED-Anzeigen für linken (L) und rechten (R) Kanal
 - Peak Rote LED leuchtet, wenn das Signal übersteuert ist.

Audio - Gelbe LED leuchtet, wenn das Ausgangssignal mit einem Pegel von 0 dB vorhanden ist.

On - Grüne LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Protect - Rote LEDs dienen der Überwachung der symmetrischen Master-Ausgänge (8).


2 • • 2 3 • • 3 Die oberen LEDs stehen für die Überwachung des positiven Ausgangssignals. Die unteren LEDs stehen für die Überwachung des negativen Ausgangssignals.

2 bzw. 3 leuchtet jeweils bei Kurzschluss gegen Masse (Pin 1).

2 und 3 leuchten gleichzeitig bei Kurzschluss zwischen Pin 2 und 3.

(7) Netzschalter

Rückseite



- (8) Master-Output R + L, Klemmanschluss, 3-pol., symmetrisch
- (9) Subgroup R + L, Klemmanschluss, 3-pol., symmetrisch
- (10) Netzanschluss (230 V/115 V) mit Sicherung (315 mA/T / 500 mA/T)
- (11) RS 232 Schnittstelle, Sub-D 9-pol., male
- (12) Ground Lift, trennt Betriebsmasse von Netzerde zur Kompensation von Brummeinstreuungen. Ground Lift ist aktiv, wenn der Schalter rechts steht.
- (13) Phantom Power Off/On, schaltet 27 V Phantomspeisung für die Verwendung von Kondensatormikrofonen zu ober ab
- (14) Master Mono, brückt die Master-Ausgänge in einen Mono-Betrieb, Stereo-Line-Quellen werden auf den Master L/R Ausgängen jeweils Mono ausgegeben
- (15) Sub Mono, brückt die Sub-Ausgänge in einen Mono-Betrieb, Stereo-Line-Quellen werden auf den Subgroup L/R Ausgängen jeweils Mono ausgegeben
- (16) Dip-Schalter zur Zuordung der Eingangskanäle auf den Masterausgang (M) oder Subgroup-Ausgang (S). Befindet sich der Dip-Schalter in der oberen Position, ist der Eingangskanal auf den jeweiligen Ausgang geroutet.
- (17) Master Output, +6 dB, Summenausgang R/L unsymmetrisch, Cinch
- (18) REC Aufnahmeausgang L/R für Mikrofonsumme
- (19) Aux-Eingang mit separatem Pegelsteller
- (20) CD-Eingang mit separatem Pegelsteller
- (21) Tape-Eingang mit separatem Pegelsteller
- (22) Tuner-Eingang mit separatem Pegelsteller
- (23) MIX INP Stereo-Erweiterungseingang mit separatem Pegelsteller für Toneinspielungen von z.B. Mischpult oder weiteren MIX 10 NG2
- (24) MIC 1 MIC 6 Elektronisch symmetrierte Mikrofoneingänge mit Gaineinstellung (Eingangsempfindlichkeit), Klemmanschluss, 3-pol.

7

4. Anschlüsse

4.1 Mikrofoneingänge

Auf der Geräterückseite befinden sich sechs Mikrofonanschlüsse (24) mit abnehmbarem Klemmanschluss. Die Mikrofone werden symmetrisch angeschlossen. Bei jedem Eingang kann die Eingangsempfindlichkeit (Gain) auf der Geräterückseite eingestellt werden (0- +55dB). Die Eingangslautstärke wird auf der Vorderseite mit den Lautstärkereglern (1) oder über die mitgelieferte Software eingestellt. Die Mikrofoneingänge können über die Software mit der "Prior"-Funktion auf Vorrang geschaltet werden (siehe Kapitel 4.1.1 "Vorrangschaltung").

Achtuna:

Für alle Mikrofoneingänge kann eine Phantomspeisung von +27 V zugeschaltet werden (13). Wenn Sie Geräte mit unsymmetrischen Ausgängen anschließen, muss ein Koppelkondensator eingefügt werden bzw. die Phantomspeisung abgeschaltet werden.

4.1.1 Vorrangschaltung ("Prior")

Die Priorität der bevorrechtigten Mikrofoneingänge ist sprachgesteuert (Prior-Funktion). Die Vorrangschaltung ist für alle Mikrofoneingänge möglich und wird über die mitgelieferte Software angewählt. Alle nicht als "Prior" angewählten Quellen werden dann weich ausgeblendet. Die ausgeblendeten Signale werden um einen frei definierbaren Wert abgesenkt. Die Ausblendtiefe, Ausblend- und Einblendgeschwindigkeit werden per Software eingestellt bzw. geändert.

Eine Ausblendung erfolgt durch das Besprechen des an einem der bevorrechtigten Mikrofoneingänge angeschlossenen Mikrofons. Im Auslieferungszustand ist die Prior-Funktion **nicht** aktiv. Falls diese gewünscht ist, muss sie über die Software aktiviert werden (siehe Kapitel 7.3.1 "Bedienfeld").

4.2 Tonträgereingänge

Auf der Geräterückseite des MIX 10 NG2 befinden sich vier getrennte Tonträgeranschlüsse (Cinch). Einer dieser vier Tonträgereingänge kann mit dem entsprechenden Quellenwahlschalter (3) ausgewählt werden. Die Anschlüsse sind unsymmetrisch ausgeführt und eignen sich für Stereo-Quellen. Bei jedem Eingang kann die Eingangsempfindlichkeit (Level) auf der Geräterückseite eingestellt werden, um Lautstärkeunterschiede verschiedener Zuspieler ausgleichen zu können. Die Line-Summenlautstärke wird auf der Vorderseite mit dem Lautstärkeregler (2) oder über die Software eingestellt.

Die Quellenanwahl kann sowohl über die frontseitigen Taster, als auch über die mitgelieferte Software erfolgen.

4.3 Mix-Eingang

Der Mix-Eingang (Cinch) (23) befindet sich auf der Geräterückseite. Der Anschluss ist unsymmetrisch ausgeführt und eignet sich für Stereo-Toneinspielungen. Dieser Eingang dient zum Anschluss von z.B. weiteren Mischsystemen wie Mischpulte oder MIX 10 NG2. Beim Mix-Eingang kann die Eingangsempfindlichkeit (Level) auf der Geräterückseite eingestellt werden. Dieser Eingang wird nicht von der Line-Lautstärkeregelung beeinflusst.

4.4 Record Out - Aufnahmeausgang

Die Aufnahmebuchse (18) ist unsymmetrisch beschaltet (0 dB). Sie dient zum Anschluss von Tonaufzeichnungsgeräten. Das Signal, das zur Aufnahme zur Verfügung steht, ist die Summe der Mikrofon- und Lineeingänge (Master Output) vor Summenlautstärkeregelung.

4.5 Master Output - Summenausgang

Der Master Output (8), +6 dBu ist ein symmetrischer Ausgang mit 3-pol. Schraubklemmanschluss, der zum Anschluss des MIX 10 NG2 an eine externe Endstufe/Endverstärker dient. Hier liegen alle Mikrofon- und Tonträgersignale, die per Dip-Schalter auf den Masterausgang geroutet wurden, als Summe an. Der Master Output (8) ist für lange Kabelwege geeignet. Der Master-Ausgang (L/R) wird auf der Vorderseite mit dem Lautstärkeregler (5) oder über die Software eingestellt.

Der Master Output (17), 0 dBu ist ein unsymmetrischer Ausgang an Stereo-Chinch-Buchsen, der als zusätzlicher Hilfsausgang dient. Er liegt parallel zum Master Output (8). Der Master Output (17) eignet sich für kurze Kabelwege und kann z.B. direkt an den Eingang eines Hi-Fi Verstärkers angeschlossen werden.

4.6 Subgroup-Ausgang

Der Subgroup-Ausgang (9), +6 dBu ist ein zusätzlicher symmetrischer Ausgang mit 3-pol. Schraubklemmanschluss, der zum Anschluss des MIX 10 NG2 an eine externe Endstufe/Endverstärker dient. Hier liegen alle Mikrofon- und Tonträgersignale, die per Dip-Schalter auf den Subgroup-Ausgang geroutet wurden, als Summe an. Der Subgroup-Ausgang (L/R) wird auf der Vorderseite mit dem Lautstärkeregler (4) oder über die Software eingestellt. Der Subgroup-Ausgang (9) ist für lange Kabelwege geeignet.

4.7 Netzanschluss

Das Netzkabel wird an den Netzanschluss (10) angeschlossen. Beim Anschluss an das Netz, beachten Sie bitte, dass die Netzspannung des Gerätes mit der ortsüblichen übereinstimmt.

5. Zuteilung der Eingangskanäle per Dip-Schalter

Die Dip-Schalter dienen der Zuordung der Eingangskanäle auf den Masterausgang (M) oder Subgroup-Ausgang (S). Befindet sich der Dip-Schalter in der oberen Position, ist der Eingangskanal auf den jeweiligen Ausgang geroutet. Dies ermöglicht, den unterschiedlichen Ausgangszonen (Subgroup (S) / Master (M)) getrennte Signale zuzuweisen.

6. Inbetriebnahme

Nachdem alle Anschlüsse (Netz, Mikrofon etc.) hergestellt worden sind, gehen Sie wie folgt vor, um das System in Betrieb zu nehmen:

- 1. Drehen Sie die Empfindlichkeit der an den MIX10 NG2 angeschlossenen Verstärker/Endstufen zurück (min.) und schalten Sie diese ab.
- 2. Stellen Sie alle frontseitigen Lautstärkeregler auf Maximum (Rechtsanschlag).
- 3. Schalten Sie das Mischsystem MIX 10 NG2 mit dem Ein- und Ausschalter (7) ein
- 4. Besprechen Sie das erste angeschlossene Mikrofon in einem typischen Besprechungsabstand und öffnen Sie den rückseitigen Gain-Regler, bis die Audio-LED (6) bei lauter Besprechung klar leuchtet.
- 5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle angeschlossenen Mikrofone.
- 6. Bringen Sie alle frontseitigen Lautstärkeregler in eine zu ¾ geöffnete Position.
- 7. Schalten Sie die angeschlossene Endstufe ein und erhöhen Sie deren Eingangsempfindlichkeit bis die gewünschte Beschallungslautstärke erreicht ist
- 8. Fixieren Sie diese Einstellung der Endstufe. Die Feinregelung kann nun über die frontseitigen Regler des Mix10 NG2 erfolgen.

7. Fernbedienung über RS 232

Für eine Bedienung und Konfiguration des MIX 10 NG2 über einen PC oder Mediensteuersystem ist der MIX 10 NG2 mit einem RS 232 Anschluss (9-pol. Sub-D, male) ausgestattet.

7.1 Software Installation

- Die mitgelieferte Software dient der Konfiguration und Fernsteuerung des MIX 10 NG2.
- Die Software ist zur Verwendung mit dem Betriebssystem Windows® XP / Vista ausgelegt. Legen Sie die CD in das Laufwerk und starten Sie die Installation. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm.


7.2 Anschluss

- Verbinden Sie den Remote-Anschluss (11) über ein Standard RS 232-Anschlusskabel mit der seriellen Schnittstelle RS 232 an Ihrem PC.
- Vorsicht bei der Leitungslänge der RS232 Verbindung. Leistungsschwache PC-Schnittstellen und minderwertige Verbindungsleitungen können die Kommunikation / Leistungslänge stark beeinträchtigen.

7.3 Bedienung

7.3.1 Bedienfeld

Wenn Sie das Programm "MIX 10 NG2" starten, erscheint die Bedienoberfläche Bedienfeld".



Hier können die wichtigsten Lautstärkeregelungen und Umschaltfunktionen bedient werden:

Bedienfeld LINE

Im Bedienfeld "Line" können Sie die an den MIX 10 NG2 angeschlossene/n Line-Quelle/n auswählen, indem Sie die entsprechende Schaltfläche anwählen: "Tuner", "Tape", "CD", "Aux". Mit "aus" schalten Sie alle Line-Quellen ab.

Die LEDs unterhalb der Schaltflächen zeigen die aktuell eingestellte Line-Quelle des MIX 10 NG2 an. Auch Veränderungen durch eine frontseitige Bedienung am MIX 10 NG2 selbst werden angezeigt.

Eingang

Pro Eingangskanal steht ein Fader sowie eine "Mute"-Taste zur Verfügung. Die Mikrofoneingangskanäle verfügen zudem über eine "Prior"-Taste sowie eine LED-Anzeige.

Über die Fader kann die Eingangslautstärke der einzelnen Mikrofoneingangskanäle sowie die Lautstärke des angewählten Line-Signals in dB geregelt werden. Die zugehörige "Mute"-Taste schaltet den jeweiligen Kanal stumm. Im Direkteingabefenster ist eine direkte Eingabe von Dämpfungswerten in dB möglich.

Wird die "Prior"-Taste für einen oder mehrere der Mikrofonkanäle aktiviert, so befinden sich diese in einer Vorrangschaltung. Nach Einstellung weiterer Parameter (Kapitel 7.3.2) lösen die angewählten Kanäle bei Besprechung eine Absenkung der übrigen Eingangskanäle aus. Dies kann z.B. zur Absenkung der Hintergrundmusik bei Sprachdurchsagen in Kaufhäusern genutzt werden.

Ausgang

Für die Stereosummenausgänge "Master" und "Subgroup" stehen jeweils getrennte Regler für den linken und rechten Kanal mit zugehörigen "Mute"-Tasten zur Verfügung. Diese ermöglichen eine Regelung der Summensignale, die über die Dip-Schalter auf den jeweiligen Kanal geroutet wurden. Wird keine unterschiedliche Lautstärkeregelung für den linken und rechten Kanal gewünscht, so lassen sich die Kanäle über die "Ganged"-Taste zu einer Summenregelung zusammenfassen. Ein Regler bedient dann die gesamte Master bzw. Subgroup-Lautstärke.

Manuelles Ducking

Hier kann die Absenkung der nicht bevorrechtigten Kanäle (Prior) von Hand ausgelöst werden. Dies dient in der Regel Testzwecken.

Voreinstellung

Der Mix 10 NG2 bietet die Möglichkeit im internen Speicher bis zu 3 Presets abzuspeichern. Ein Preset speichert alle Einstellungen, die in der Software getätigt werden können wie z.B: Lautstärkeeinstellungen, Vorrangschaltung "prior" usw.

Vorgehensweise zum Speichern von Presets:


- 1. Alle Softwareeinstellungen wie gewünscht vornehmen.
- 2. Im Drop-Down Menü "Voreinstellungen" das gewünschte Preset (1,2 oder 3) anwählen.
- 3. Speichern klicken.

Vorgehensweise zum Laden von Presets:

- 1. Im Drop-Down Menü "Voreinstellungen" das gewünschte Preset (1,2 oder 3) anwählen.
- 2. Laden klicken.

7.3.2 Einstellung

In diesem Bedienfeld werden alle Einstellungen, die für das Ducking im "Prior" Modus benötigt werden, eingestellt.



Ansprechschwelle

Hier wird die Empfindlichkeit der Sprachaktivierung im Prior Modus eingestellt. Je weiter sich der Regler im unteren Bereich befindet, desto weniger Eingangspegel des Prior-Mikrofons ist notwendig, um die Absenkung zu aktivieren. Das bedeutet, Sie stellen ein, mit welcher Lautstärke in das Mikrofon gesprochen werden muss, damit das Ducking (Pegelabsenkung) aktiviert wird.

Spricht das Ducking auch bei geringster Einstellung der Ansprechschwelle nicht oder nur schlecht an, so muss die Mikrofoneingangsempfindlichkeit (Gain) an der Geräterückseite erhöht werden.


Daempfung

Hier wird eingestellt, um wie viele Stufen das nicht bevorrechtigte Signal gegenüber dem vollen Lautstärkepegel abgesenkt wird.

Die ein- und darstellbaren Werte sind folgendermassen abgestuft:

0 bis -16 dB in 0,5 dB-Schritten -16 bis -48 dB in 1,0 dB-Schritten -48 bis -76 dB in 2,0 dB-Schritten

-104 dB mute




Haltezeit

Unter "Haltezeit" können Sie die Wartezeit bis zum Beginn des Einblendens des zuvor abgeschwächten Signals einstellen. Diese Wartezeit sollte nicht zu kurz gewählt werden.

Ausblenden / Einblenden

Hier wird eingestellt, wie schnell das Audiosignal nach Überschreiten des Schwellpegels ein- bzw. ausgeblendet wird. Typischerweise wählt man kurze Ausblendzeiten, um bei Sprachdurchsagen nicht die erste Silbe der Durchsage zu verlieren. Die Einblendzeit wählt man dagegen höher, um ein sanftes Wiedereinblenden z.B. der Hintergrundmusik zu erreichen.

7.3.3 COM



Über das Bedienfeld "Port" wird der gewünschte COM-Port aktiviert, über den der PC mit dem Mix10 NG2 verbunden werden soll. Die Verbindungsgeschwindigkeit, Format- und Protokollangaben dienen rein informellen Zwecken und können nicht beeinflusst werden. Die Taste "verbinden" stellt eine COM-Verbindung zwischen Mix10 NG2 und PC her.

Einschaltzustand

Hier wird angegeben, in welchem Ausgangszustand sich der Mix10 NG2 nach dem Einschalten befindet. Es kann hierbei eines der zuvor gespeicherten Presets angewählt werden. Der Mix10 NG2 lädt dann nach dem Einschalten immer die Einstellungen des gewählten Startpresets 1,2 oder 3. Alternativ kann auch der Zustand gespeichert werden, bei dem das Gerät zuletzt abgeschaltet wurde. Dies geschieht durch Anwahl des Feldes "wie ausgeschaltet".

Werkseinstellung laden

Der Mix10 NG2 setzt sich softwareseitig in den Auslieferungszustand zurück. Die aktuellen Einstellungen werden durch werkseitige ersetzt.

Achtung: Alle gespeicherten Presets und Einstellungen gehen verloren!

Sprache

Umstellen zwischen englischer und deutscher Menüführung.

Meldungen anzeigen

Vom MIX 10 NG2 empfangene und gesendete Botschaften werden in einem Fenster eingeblendet.

7.4 Spezifikation der RS 232 Schnittstelle

Geschwindigkeit 9600 Baud

Datenformat 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, no Parity

Handshake kein
Sub-D 9 Pin 2 = Rx
Pin 3 = Tx
Pin 5 = GND

Der Datenaustausch zwischen MIX 10 NG2 und der übergeordneten Steuerung erfolgt über Zwei-Byte-Befehle, die in einem Datenpaket mit anschließender Checksumme eingebunden sind.

Die Struktur der Befehle ergibt sich wie folgt:

Gerät / Device -> PC

DLE	STX	Device No.	Len	Cmd	Data	DLE	ETX	Check Sum
0x10	0x02	0x00	(Cmd+Data)			0x10	0x03	

PC -> Device / Gerät

DLE	STX	Device No.	Len	Cmd	Data	DLE	ETX	Check Sum
0x10	0x02	0x01	(Cmd+Data)			0x10	0x03	

Hex	Abk.	Bezeichnung	Bedeutung
0x10	DLE	Data Link Escape	Steuerzeichen, das anzeigt, dass eine festgelegte Anzahl an nachfolgenden Zeichen eine andere Bedeutung - z. B. Steuer- informationen - haben
0x02	STX	Start of Text	Markiert den Anfang der eigentlichen Nachricht und damit das Ende des "Headers
0x01	Dev. No	Device Number	Gibt die Geräte-ID an
-	Len	Length	Gibt die Befehlslänge (byte) des eigentlichen Befehls (Cmd+Data) an – i.d.R 0x02 oder 0x03
-	Cmd	Command	Siehe folgende Tabellen
	Data		Siehe folgende Tabellen
0x03	ETX	End of Text	Markiert das Ende der zu übertragenden Nachricht
-	Check Sum	Check sum	XOR Kontroll- Byte zur Erkennung ob der Befehl richtig übertragen wurde

Empfangsbefehle

Folgende Befehle werden vom MIX 10 NG2 empfangen:

Cmd	Data0	Data1	Command	Data0	Data1
A1	00~04		Select line source	line 1 - 4 or none(0)	
A2	00~4F	00~04	Set stereo volume to value "N"	N	stereo no
А3	00~4F	10~15	Set mic volume to value "N"	N	mic no
A6	00~1F 2 ⁶ Bit 6	00~04	Change stereo volume by "N"-steps Higher or lower	N 0 = higher, 1 = lower	stereo

Cmd	Data0	Data1	Command	Data0	Data1
A7	00~1F 2 ⁶ Bit 6	10~15	Change mic volume by "N"-steps Higher or lower	N 0 = higher, 1 = lower	mic no
A8	00~02		Ducking manually $02 = \text{ on} \\ 00 = \text{ off}$		
A9	00~01	10~15	Mic ducking	01 = enabled 00 = disabled	mic no
AA	00~01	01~02	Stereo ganged	01 = enabled 00 = disabled	01 = subgroup 02 = master
AB	00~03	00~01	Recall or save preset	preset number	00 = recall 01 = save
AE	00~01	00~04,10~15	Mute channel	00= unmute 01 = mute	stereo / mic no
AF	01		Inquiry	select line source	
	02	00~04	Inquiry	stereo volume	stereo no
	03	10~15	Inquiry	mic volume	mic no
	06	01~02	Inquiry	stereo ganged	01 = subgroup , 02 = master
	07	00~04,10~15	Inquiry	mute state	stereo / mic no
В0	00~7F		Fade-out speed	speed value	
B1	00~7F		Fade-in speed	speed value	
B2	00~7F		Ducking threshold	threshold value	
В3	00~4F		Ducking attenuation	attenuation value	
B4	00~7F		Ducking hold	value	
В7	00~03		Switch-on status	preset 1/2/3/switch-off status(0)	
B8	00		Reset EEPROM		
BF	00		Inquiry	fade-out speed	
	01		Inquiry	fade-in speed	
	02		Inquiry	ducking threshold value	
	03		Inquiry	ducking stereo reduction	
	04		Inquiry	ducking hold	
	05		Inquiry	ducking fade-out speed	
	06		Inquiry	ducking fade-in speed	
	07		Inquiry	start configuration	
	08		Inquiry	programmed version	

Lautstärke-Skalierung (hex):

00 ... 20 N x (-0,5 dB)

21 ... 40 41 ... 4E 4F ... 7F N x (-1,0 dB) + 16,0 dB N x (-2,0 dB) + 80,0 dB -104 dB = mute

[&]quot;10" ~ "15" steht für Kanäle MIC1~MIC6 "00"~ "04" steht für die Kanäle LINE, SUB-L, SUB-R, MASTER-L,MASTER-R.

Sendebefehle

Folgende Befehle werden vom MIX 10 NG2 gesendet:

Cmd	Data0	Data1	Command	Data0	Data1
C1	00~04		Line source selected	line 1 - 4 or none(0)	
C2	00~4F	00~04	Stereo volume currently adjusted value "N"	N - value	stereo no
C3	00~4F	10~15	Mic volume currently adjusted value "N"	N - value	mic no
C4	00~4F	00~04	Stereo volume now value "N"	N - value	stereo no
C5	00~4F	10~15	Mic volume now value "N"	N - value	mic no
C8	2º Bit 0		Auto ducking	1 = on , 0 = off	
	2 ¹ Bit 1		Ducking manually	1 = on , 0 = off	
С9	00~01	10~15	Mic ducking	01 = enabled , 00= disabled	mic no
CA	00~01	01~02	Stereo ganged 01 = enabled , 00= disabled		01 = subgroup, 02 = master
СВ	00~03	00~01	Load or save preset	0-default / preset 1,2,3	00 = load , 01 = save
CE	00~01	00~04,10~15	Mute flag	1 = on , 0 = off	stereo / mic
D0	00~7F		Fade-out speed	N - value	
D1	00~7F		Fade-in speed	N - value	
D2	00~7F		Ducking threshold value	N - value	
D3	00~4F		Ducking reduction	N - value	
D4	00~7F		Ducking hold	N - value	
D7	00~03		Switch-on status	preset 1/2/3/switch-off status(0)	
D8			Programmed version (V 1.0)		

Eine Bestätigungsnachricht (Acknowledge) wird vom MIX 10 NG2 direkt nach Empfang einer Anforderung gesendet.

Beispiel:

Auswahl des CD-Line Eingangs

PC -> Device / Gerät

DLE	STX	Device No.	Len	Cmd	Data0	Data1	DLE	ETX	Check Sum
10	02	01	03	A1	03	00	10	03	A1

[&]quot;10" ~ "15" steht für Kanäle MIC1~MIC6. "00" ~ "04" steht für die Kanäle LINE, SUB-L, SUB-R, MASTER-L,MASTER-R.

Checksumme

Die Checksumme resultiert aus einem vertikalen XOR Abgleich der einzelnen Befehlsbytes im Binärsystem. Für das auf der vorhergehenden Seite gezeigte Beispiel ergibt sich die Checksumme wie folgt:

Zahl hex	Zahl Binär
10	0001 0000
02	0000 0010
01	0000 0001
03	0000 0011
A1	1010 0001
03	0000 0011
00	0000 0000
10	0001 0000
03	0000 0011
A1	1010 0001

Änderungen vorbehalten.

8. Technische Daten

Mikrofoneingänge

Kopplung elektronisch symmetriert

Eingangsimpedanz 600 Ω

Eingangspegel max. 4 dBu @ 0,5% THD+N, min. Gain

Anschluss abnehmbare Schraubklemmen je Eingang

Prioritätsschaltung...... Ducking-Funktion durch Mic 1 bzw. alle Mikrofoneingänge, -40 dB, abschaltbar

Stereo-Line-Eingänge

Kopplung unsymmetrisch

Anschluss 2 x Cinch je Eingang

Stereo-Mix-Eingang

 $\begin{array}{cccc} \text{Kopplung} & & \text{unsymmetrisch} \\ \text{Eingangsimpedanz} & & 20 \text{ k}\Omega \\ \text{Anschluss} & & 2 \text{ x Cinch} \\ \end{array}$

Klangregelung

 Tiefen
 40 Hz, ± 12 dB

 Höhen
 13,5 kHz, ± 12 dB

Haupt-Ausgänge Stereo

Kopplung elektronisch symmetriert

 Max. Ausgangspegel
 6,9 V_{eff} (+19 dBu)

 Anschluss
 2 x 3-pol. Klemmanschluss

Kopplung unsymmetrisch

Max. Ausgangspegel 3,45 V_{eff} (+13 dBu)

Sub-Ausgang

Kopplung elektronisch symmetriert

 Max. Ausgangspegel
 6,9 V_{eff} (+19 dBu)

 Anschluss
 2 x 3-pol. Klemmanschluss

Record-Ausgang (Mikrofonsumme Mono)


Kopplung unsymmetrisch

Anschluss 2 x Cinch

Betriebstemperatur +10 - +40 °C

Leistungsaufnahme max. 26 W

9. Blockschaltbild



EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Application of Council Directive:	89/336/EEC, 93/68/EEC Electromagnetic Compatibil	ity
	73/23/EEC, 93/68/EEC Low Voltage Directive	
Standards to which Conformity is declared:	EN 55 022 IEC 61 000 - 4 - 2 IEC 61 000 - 4 - 3 IEC 61 000 - 4 - 6 IEC/EN/UL 60 065	Emission ESD Radiated field Conducted immunity Product Safety
Manufacturer's Name:	beyerdynamic GmbH & Co.	KG
Manufacturer's Address:	Theresienstrasse 8, 74072 H	Heilbronn, Germany
Type of Equipment:	Mixing Amplifier	
Model Numbers:	MIX 10 NG2	
I, the undersigned, as an employee of beyerdynamic, hereby decla Standards.	ire that the equipment specif	fied conforms to the above Directive and
Manufacturer's Signature:	World Roll	
Date:	1 February 2008	
Full Name:	Ulrich Roth	

Director of R&D

Position:

beyerdynamic))))

beyerdynamic GmbH & Co. KG Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany Tel. +49 (0) 7131 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 7131 / 617 - 224 info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.de

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie unter www.beyerdynamic.de For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com

